



РЕЙСМУСОВО-ФУГУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ ПО ДЕРЕВУ SP 800-1000 PRO



SP PRO — це рейсмусові верстати для доведення заготовок із масиву деревини до заданої товщини. Стіл підіймається електроприводом по чотирьох гвинтах із пилозахистом, положення показує цифрова індикація, а покрокове переміщення дозволяє точно вийти на потрібний розмір. Ножі виставляються магнітним пристроєм. На замовлення доступні електронний позиціонер стола, варіатор швидкості подачі та пакет керування функціями верстата. Моделі відрізняються розмірами стола.



РЕЙСМУСОВИЙ ВЕРСТАТ SP 800 PRO - SP 1000 PRO



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	SP 800 PRO	SP 1000 PRO
Розміри стола	810 × 1000 мм	1030 × 1000 мм
Загальні розміри: нерухомий стіл + вхідний і вихідний подовжувачі	810 × 3400 мм	1030 × 3400 мм
Мін./макс. висота обробки	4 / 400 мм	4 / 400 мм
Діаметр спірального ножового вала	120 мм	120 мм
Частота обертання ножового вала	5500 об/хв	5500 об/хв
Електронний варіатор швидкості подачі	4–20 м/хв	4–20 м/хв
Потужність двигуна	15 к.с.	15 к.с.
Потужність двигуна подачі	1,5 к.с.	1,5 к.с.
Потужність двигуна підйому	0,5 к.с.	0,5 к.с.
Маса	1295 кг	1320 кг

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ СЕ

- Автоматичний підйом головки на кулько-гвинтових передачах
- Стіл з 1 привідним і 8 вільними роликами
- Електронний програматор із сенсорним РК-дисплеєм для позиціонування головки та задання швидкості подачі
- Захисне огородження ножового вала
- Автоматичний перемикач «зірка-трикутник»
- Аспіраційний патрубок Ø180 мм

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

- Секційний ролик (SP 800 PRO)
- 2 вихідні ролики з гумовим покриттям

